
Ao61
Ao10
Ao4
Ao3
Ao8
Ao55
Ao56
SC05
SC16
SC08
Qu10
SC11
Qu16
Br22
Br21
Br25
Ao53
Ao51
Ao11
Ao73
Ao32
Ao23
Ao19
Ch5
Ao1
Ao15
Po13
Po34
Po38
Po29
Po02
Po35
Jo2
562
558
554
550
542
538
570
566
0
500
1.000
2.000
3.000
Meters
Legenda
punti di misura
linee isofreatiche (m s.l.m.)
direzione principale del flusso di falda
limite piana di Aosta
aree industriali CAS - ex Cogne
discarica di Brissogne